



Downloader 使用说明


1. 下载串口驱动（CP2102 USB 驱动），根据自己 PC 端系统选择对应驱动版本（一直下一步即可）。



2. 下载 downloader，直接解压即可使用



烧录软件，自己选择



这里按如图所示勾选

注：将串口插入电脑端，另一边 TYPE-C 插入耳机，即可自动升级，如果没有反应，随便按下耳机的几个按键，如果一直显示扫描中没有反应，可能是主机串口不灵敏，重新插入或换个口插